SAMSUNG

CAMBIADOR DE TRES CD VIDEO-CD MINI CADENA CON REPRODUCTOR VCD/MP3-CD/CD-R/RW MAX-VC995

Manual de instrucciones

Para prevenir cualquier mal funcionamiento evitar daños ,lea detalladamente este manual de instrucciones antes conectar y operar este aparato, Conserve el manual para referencias futuras.



Advertencias

E

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

PRECAUCION
RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.

PRECAUCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

Índice

Gracias por compra esta minicadena SAMSUNG.

Le rogamos dedique el tiempo necesario para leer estas instrucciones ya que le permitirán instalar y utilizar su minicadena con suma facilidad.

E

◆ **ADVERTENCIAS** 2
◆ **INSTALACIÓN DE SU MINICADENA**
■ Panel frontal 4
■ Mando a distancia 5
■ Panel posterior 6
■ Lugar de instalación de su minicadena 6
■ Conexión del sistema a la alimentación 6
■ Colocación de las pilas en el mando a distancia 7
■ Conexión de los altavoces 7
■ Conexión de una fuente externa 8
■ Conexión con el equipo 8
■ Conexión de la antena AM (MW) 9
■ Conexión de la antena FM 9
■ Función DEMO/ATENUADOR 10
■ Ajuste del reloj 10
◆ **AUDICIÓN DE UN DISCO COMPACTO/MP3-CD**
■ Carga y descarga de los discos compactos 11
■ Para reproducir un CD/MP3 11
■ Selección de un CD en el cambiador de disco 12
■ REPRODUCCIÓN DE MP3-CD 12
■ Función de saltos a través de 10 pistas 13
■ Repetición de una o todas las canciones 13
■ Función de última memoria 13
■ Programación del orden de reproducción 14
■ Comprobación y cambio del orden de reproducción 14
■ Reproducción de un Video CD 15
■ Funciones de búsqueda 15
■ Función de búsqueda por tiempo 15
■ Cuando se ajuste la velocidad de reproducción 16
■ Método de selección NTSC/PAL 16
■ Función de selección de sonido 16
■ Función de CONTROL DE TONOS 16
■ Función VCD VIEW 17
■ Función ZOOM 17
◆ **AUDICIÓN DE LA RADIO**
■ Sintonizacion y almacenamiento de emisoras de radio 18
■ Selección de una emisora de radio almacenada 19
■ Mejora de la recepción de la señal de radio 19
◆ **AUDICIÓN Y GRABACIÓN DE UNA CASETE**
■ Audición de una cinta 20
■ Función de grabación sincronizada de CD 20
■ Grabar un programa de radio 21
■ Copia de una cinta (Dubbing) 21
■ Selección del modo de reproducción de una cinta(Sólo platina 2) 21
■ Uso del contador para ordenar las canciones 21
◆ **PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE AUDICIÓN**
■ Programación temporizada para iniciar la reproducción 22
■ Cancelación del temporizador 22
■ Desactivación temporal del sonido 23
■ Selección del ecualizador 23
■ Función Sub Woofer Level 23
■ Función Q. Surround 23
■ Ajuste del sistema para que se apague automáticamente 24
■ Función de nivel de graves 24
■ Función de nivel de augdos 24
■ Conexión de los auriculares 24
■ Función de micrófono(opción) 24
◆ **Consejos de utilización**
■ Instrucciones de seguridad 25
■ Limpieza de su minicadena 25
■ Precauciones al usar discos compactos 26
■ Precauciones al usar cintas de audio 26
■ Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa 26
■ Especificaciones técnicas 27

Símbolos

Pulsar **Empujar** **Importante** **Nota**

Panel frontal



1. Ventana de visualización
2. ESPERA/ACTIVADO/ECO
3. Botones de selección de función
4. Demo/Dimmer
5. ECHO
6. MIC LEVEL
7. Botones de función de búsqueda/ Modo de sintonización de Radio o el botón Parada
8. MIC 1,MIC 2
9. Conector de la Miniclavija de los Auriculares
10. Grabación/Pausa (PAL/NTSC)
11. Selección de la Platina 1 o 2
12. Platina 1
13. Modo de inversión de cinta
14. Grabación Normal/a Alta Velocidad
15. Reinicio del contador de cinta
16. Grabación Sincronizada de Discos Compactos
17. PROGRAM
18. Selección Mono/Estéreo
19. Memoria de sintonizador
20. VERIFICACIÓN DEL TEMPORIZADOR
21. Platina 2
22. TREBLE
23. BASS
24. MODO SONIDO
25. LINE OUT
26. AI SLEEP
27. ENTER
28. Ajuste del Temporizador y del Reloj
29. Multi Jog
30. Q ENVOLVENTE
31. Volumen
32. Compartimiento de Discos Compactos
33. Cambiar disco CD
34. Abrir o cerrar CD
35. Botones de selección de disco CD

Mando a distancia



1. Botón STANDBY/ON
2. Botones digitales/ Botones direccionales
3. Sintonizador/Banda
4. Rebobinado de la cinta / Avance rápido de la cinta
5. Parada (Reproducción/Grabación)
6. Control de Tonos #
7. Saltar número de disco
8. Control de Tonos ♭
9. MODO SONIDO
10. Búsqueda por tiempo (Last Memory)
11. Pista anterior
12. Parada
13. Sonido VCD
14. Reproducción lenta del VCD
15. Retorno
16. Vista del disco
17. Modo de Selección de Radio
18. Siguiente pista
19. Disco Reproducción/Pausa
20. CD Repetición
21. Apagado Automático Después de Escuchar un CD
22. Disminución del Volumen
23. FM Mono/Estéreo/ Zoom VCD
24. Aumento del Volumen
25. Reproducción Hacia Adelante (Cara A) Reproducción Inversa (Cara B)
26. +10/0
27. Selección de la Platina 1 o 2
28. Selección de Corte de sonido

Panel posterior



1. **TERMINAL CONECTOR ANTENA AM**
2. **TERMINAL CONECTOR ANTENA FM**
3. **Entrada AUX**
4. **Conectores de salida de LINE OUT**
5. **Entrada de control de altavoz de graves**
6. **Conectore de salida de VIDEO**
7. **Terminales de salida de altavoces de 5.1 canales**

Lugar de instalación de su minicadena

Para disfrutar plenamente de su minicadena, compruebe los siguientes puntos antes de instalarla y conectarla.

- Instale la minicadena sobre una superficie plana y estable.
- No coloque nunca esta unidad sobre alfombras.
- No coloque nunca esta unidad al aire libre.
- Deje un espacio de ventilación de alrededor de 15 cm en los laterales y parte posterior del aparato.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente para abrir fácilmente el compartimiento de discos compactos.
- Ponga los altavoces a una distancia razonable a ambos lados del aparato.
- Oriente los altavoces hacia el centro del área de audición.
- Para obtener un rendimiento óptimo, ambos altavoces deben estar situados a igual distancia del suelo.



Conexión del sistema a la alimentación

El cable de alimentación se debe enchufar en el enchufe apropiado.

☛ Antes de conectar el sistema al enchufe principal, debe comprobar el ajuste de tensión (OPCIONAL). Si la tensión del enchufe no corresponde con la especificación de la parte posterior del aparato, podría dañar seriamente el sistema.

1 Enchufe el cable de alimentación principal (marcado **AC Cord** en la parte posterior del sistema) al zócalo apropiado.

2 Pulse el botón **STANDBY/ON** para encender la minicadena.



Colocación de las pilas en el mando a distancia

Debe poner o reemplazar las pilas del mando a distancia:
- al comprar la minicadena
- cuando el mando a distancia ya no funciona correctamente.

☛ Cuando reemplace las pilas use sólo pilas nuevas y no mezcle pilas alcalinas y de manganeso.

1 Ponga su pulgar en la posición marcada ▽ en la tapa del comparti-miento de pilas (parte posterior del mando) y empuje la tapa en la dirección de la flecha.

2 Introduzca dos pilas AAA, LR03 o equivalentes, respetando las polaridades:
- + de la pila sobre la marca + del mando a distancia.
- – de la pila sobre la marca - del mando a distancia.

3 Vuelva a poner la tapa deslizándola hacia atrás hasta que encaje en su posición.

➢ Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.



Conexión de los altavoces

Conectar las entradas de conexión (4) a la parte superior del sistema minicompacto.

- Asegúrese de que los colores de los terminales de altavoces coinciden con los de las entradas de conexión. Azul(Altavoz de graves)/Rojo(Altavoces principales).
- Asegúrese de que las polaridades (+ y -) sean correctas.



Conexión de una fuente externa

La entrada auxiliar puede utilizarse para aprovechar la calidad de sonido de su minicadena cuando escucha otras fuentes.

Ejemplo: ♦ Un televisor
♦ Un reproductor de videodisco
♦ Un grabador de cintas de vídeo Hi-Fi estéreo

➢ Para conectar la fuente externa, debe disponer de una salida de audio y de un cable de conexión RCA.

1 Ponga la minicadena en modo de reposo y desconéctela de la red, al igual que la fuente externa.

2 Conecte el cable de audio a la parte posterior de la minicadena.

Conecte la clavija...	Al conector marcado...
Roja	R (derecho)
Blanca	L (izquierdo)

➢ Para obtener una calidad de sonido óptima, no invierta los canales izquierdo y derecho.

3 Enchufe la minicadena a la toma de alimentación y pulse **STAND-BY/ON** para encenderla.

4 Seleccione la fuente AUX pulsando **AUX**.
Resultado: Aparece **AUX**.

5 Encienda la fuente externa.

6 Ajuste el volumen y el balance según sea necesario:
♦ Volumen ♦ Ecualizador

Ejemplo: Puede ver una película y disfrutar del sonido estéreo como si estuviera en el cine (siempre que la banda original esté en estéreo).





Conexión con el equipo

♦ Utilizando el cable de audio, conecte los terminales de salida de audio (L, R) (Izquierda, Derecha) del sistema con los terminales de entrada de audio (L, R) (Izquierda, Derecha) del grabador de casete de videos, para poder grabar un VCD.
♦ Utilizando el cable de video, conecte los terminales de salida de video del sistema con el terminal de entrada de video de su TV.
♦ Prenda su TV y seleccione el modo video presionando el botón de selección TV/VIDEO hasta la posición VIDEO.

☛ Preste atención para que no vaya a conectar los terminales de salida de audio (izquierda, derecha) del sistema con el terminal de entrada de audio de su TV.



Conexión de la antena AM (MW)

La antena AM (para onda larga y media) puede:
♦ colocarse en una superficie estable
♦ fijarse en la pared
Los bornes de conexión están situados en la parte trasera del aparato y están marcados **AM**.

☛ Para evitar las interferencias, verifique que los hilos de los altavoces no pasen muy cerca de los hilos de la antena. Mantenga siempre entre ellos una distancia de al menos 5 cm.





Conexión de la antena FM

Cómo se efectúa la conexión en la antena del TIPO COAXIAL.

♦ Conecte la antena de 75Ω en el terminal de la antena **FM**.
♦ Enchufe el conector de la antena **FM** dentro del enchufe coaxial(75Ω), marcado **FM** en al parte posterior del sistema.
♦ Siga las instrucciones dadas en la **página 18** para sintonizar la estación de radio y a continuación determine la mejor posición de la antena.
♦ Si la recepción es mala, quizás necesite instalar una antena exterior. En este caso, conecte la antena **FM** exterior en el enchufe **FM** de la parte posterior del sistema, usando el cable coaxialde 75Ω(no suministrado)





Función DEMO/ATENUADOR

Todas las funciones disponibles del sistema pueden visualizarse en la pantalla y la luminosidad de la pantalla puede activarse o desactivarse.

1 Presione el botón **DEMO/DIMMER**.
Resultado: Todas las funciones disponibles en el sistema aparecen en la pantalla del panel frontal.

➢ Cada una de estas funciones se explican en esta guía. Sírvase referirse a la sección pertinente.

2 Vuelva a presionar el botón **DEMO/DIMMER**.
Resultado: Se selecciona la función Atenuador y la pantalla se oscurece.

3 Vuelva a presionar el botón **DEMO/DIMMER** otra vez para aclarar la pantalla del panel frontal.

➢ El control de luminosidad de la pantalla puede realizarse solamente mientras la unidad está encendida.



Función Modo ECO

Puede ahorrar consumo de electricidad mientras la unidad está apagada (en espera)..

- Para activar el modo ECO, pulse **STANDBY/ON/ECO** mientras la unidad está apagada
  (en espera) para que desaparezca la iluminación (incluida la demostración de visualización).
- Mientras está activado el modo ECO, la demostración de visualización se cancela temporalmente.



Ajuste del reloj

Su minicadena está equipada con un reloj que le permite programarla para que se encienda o se apague.
Debe fijar la hora:
- ◆ En el momento de comprar el microcomponente
- ◆ Después de un corte de corriente
- ◆ Después de desenchufar la unidad

☛ ◆ Se dispone de pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones. Si se supera ese intervalo, debe comenzar de nuevo.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.

2 Pulse el botón **TIMER/CLOCK** dos veces.
Resultado: Aparece CLOCK.

3 Pulse el botón **ENTER**.
Resultado: La hora parpadea.

4

Para...	Gire el mando MULTI JOG a la...
Aumentar las horas	Derecha
Disminuir las horas	Izquierda

5 Cuando aparezca la hora correcta, pulse **ENTER**.
Resultado: Los minutos parpadean.

6

Para...	Gire el mando MULTI JOG a la...
Aumentar los minutos	Derecha
Disminuir los minutos	Izquierda

7 Cuando aparezca la hora correcta, pulse **ENTER**.
Resultado: El reloj se pone en funcionamiento y aparece incluso cuando el aparato está en espera.

➢ ◆ Puede ver la hora, incluso cuando utiliza otra función, pulsando **TIMER/CLOCK** una vez.



Carga y descarga de los discos compactos

El cambiador de discos puede cargar hasta tres discos compactos de 12 cm o de 8 cm sin utilizar un adaptador.

☛ Evite forzar el carrusel de discos compactos cuando abra o cierre el compartimiento.
Evite aplastar o poner objetos sobre el carrusel.

➢ Trate sus discos compactos con cuidado; si es necesario, consulte la sección titulada **"Precauciones al usar discos compactos"**, en la **página 26**.

1 Encienda su minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.

2 Pulse el botón **OPEN/CLOSE**(▲) del panel frontal.
Resultado: Se abre el compartimiento.

3 Ponga uno o dos discos en las ranuras frontales del carrusel con la información impresa hacia arriba.
☛ Compruebe que el disco compacto se ha insertado correctamente en el soporte antes de cerrar el compartimiento.

4 Si desea cargar un tercer disco compacto, pulse el botón **DISC CHANGE** del panel frontal (o **DISC SKIP** del mando a distancia).
Resultado: El carrusel gira 120° aproximadamente.

5 Cierre el compartimiento pulsando el botón **OPEN/CLOSE**(▲) otra vez.
➢ Si desea iniciar la reproducción de un disco directamente, también puede llevar a cabo el siguiente procedimiento.

Para reproducir...	Pulse...
Disco 1	VCD/CD(▶/II) o Disco 1
Disco 2	Disc 2
Disco 3	Disc 3

Resultado: El compartimiento se cierra automáticamente y comienza la reproducción del disco seleccionado.

6 Para descargar el reproductor de CD, repita los pasos **2** a **5**.

☛ Mantenga cerrado el compartimiento cuando no lo use, para evitar la acumulación de polvo.

➢ ◆ La función VCD/CD se seleccionará automáticamente desde la otra fuente cuando usted presione el botón **OPEN/CLOSE** del CD.



Para reproducir un CD/MP3

Este es un reproductor capaz de reproducir audio de CD, CD-R, CD-RW y MP3-CD y no tiene la función para guardar archivos MP3.

☛ No use discos CD de formas irregulares tales como en forma de corazón u octagonales.
El funcionamiento del reproductor puede perder calidad.

➢ Deben introducirse por lo menos dos CD para reproducción.

1 Presione el botón **STANDBY/ON** para prender el aparato.

2 Presione el **VCD/CD**(▶/II)de la unidad principal para seleccionar la función CD.

3 Introduzca más de un CD o un MP3-CD.

4 Presione el botón **VCD/CD**(▶/II)en el panel frontal o el ▶/II botón del control remoto.
➢ ◆ Si hay más de un CD o de un MP3-CD introducido, se procesará la reproducción por orden.
◆ Su reproductor de CD tardará un momento en explorar a través de todas las pistas grabadas de un determinado MP3-CD.

5 Ajuste el volumen como sea necesario con el procedimiento siguiente.
◆ Gire el control de **VOLUME** en el panel frontal
o
◆ Presione el botón **VOLUME +** o **–** en el control remoto.
➢ El nivel del volumen puede ajustarse en 31 pasos (VOL MÍN, VOL 1 - VOL 29 y VOL MÁX).

6 Si se desea parar mientras se está reproduciendo, presione el botón **VCD/CD**(▶/II).
➢ Presione el botón **VCD/CD**(▶/II) otra vez para volver a reproducir.

7 Para parar la reproducción, presione el ■ botón .

➢ ◆ Se puede insertar un nuevo disco en alguno de los otros compartimientos sin contar el CD que se está reproduciendo. Presione el botón **DISC CHANGER** para abrir la bandeja del CD. La parte giratoria no da vueltas durante las reproducciones.
◆ Si no hay ningún CD insertado en la bandeja de CD, aparece la indicación **"NO DISC"**.



Selección de un CD en el cambiador de disco

La función del CD se selecciona automáticamente cuando se pulsa Disc Skip.

Para seleccionar y reproducir un disco directamente, pulse el botón **DISC (1, 2, 3)** correspondiente del panel frontal, o bien **DISC SKIP** en el mando a distancia, hasta que el número solicitado parpadee en el pictograma.
Resultado: Todos los discos se reproducirán uno tras otro, comenzando por el disco seleccionado.

➢ Si desea reproducir sólo el disco actual, pulse **CD REPEAT** en el mando a distancia una o más veces, hasta que se visualice **1 CD**.

➢
- Si utiliza la función de reproducción directa de disco mientras escucha la radio o una cinta, el sistema pasa automáticamente al modo CD.
- Si no se carga el disco seleccionado, el siguiente disco se reproducirá automáticamente.



Qué significa MP3?

MP3 significa MPEG1 Layer 3, el estándar global de la tecnología de compresión de señales de audio. Utiliza la tecnología de compresión digital para comprimir 12 veces los datos de audio originales sin deteriorar la calidad del sonido.

Compatibilidad de archivos

- La unidad reproduce archivos creados en formato MP3 (Mpeg1.Layer3) con la extensión *.mp3.
- No se pueden reproducir los archivos MP2 o de 22 Khz.

Cuántos archivos MP3 pueden grabarse en un disco CD-R o CD-RW?

La capacidad máxima de un disco CD-R o CD-RW es de 680 MB.
Normalmente, un archivo MP3 es de 4 MB, por lo tanto se pueden grabar aproximadamente 170 archivos en un solo disco.

Notas acerca de la reproducción de CD-R/RW

- En caso de un CD-R (Grabable) original grabado en formato CD de audio, o de un CD-RW (Re-escritura) y editado por el usuario, la reproducción se procesa en el estado respectivo que se haya completado. (El reproductor podría no reproducir dependiendo de las características del CD o estado de la grabación.)
- El CD-RW es comparativamente menos reflexivo que el CD, lo que causa un retardo mayor en la lectura.

REPRODUCCIÓN DE MP3-CD

COMO REPRODUCIR UN MP3-CD DIRECTAMENTE

1 **Una vez que haya insertado el MP3-CD en el equipo, presione el ▶/II botón o el botón del número después de la lectura.**

2 **Usted puede ver la información del Disco en la TV.**



Seleccione el número de la canción con los botones **digitales** del control remoto y podrá disfrutar de la música.

COMO REPRODUCIR MP3-CD EN MODO MENU

1 **Una vez que haya insertado el MP3-CD en el equipo, presione el botón "DISC VIEW".**

2 **Usted puede ver la siguiente información del disco en la TV.**



Seleccione el Número de directorio. Usted puede ver la pantalla siguiente.



Selección de una canción

Puede seleccionar la canción que desea escuchar, bien cuando el reproductor de discos compactos está parado, o cuando se está reproduciendo un disco.

Para escuchar el comienzo de la canción...	Entonces gire el mando MULTI JOG...
Siguiente	Un punto a la derecha
Actual	Un punto a la izquierda
Anterior	Dos puntos a la izquierda
Que prefiera	El número de puntos adecuado a la derecha o a la izquierda

➢ ♦ Puede utilizar los botones ⏮ y ⏭ del panel frontal, o los botones ⏮ y ⏭ del mando a distancia para seleccionar una pista.



Función de saltos a través de 10 pistas

Presione el botón +10/0 brevemente mientras reproduce un CD o un VCD. Se reproducirá la pista 10 después de la que se está reproduciendo.

Ejemplo: Si usted quiere seleccionar la pista 43 cuando se está reproduciendo la pista 15, presione el ⏭ botón **+10/0** cuatro veces, y luego presione el botón tres veces o el botón **DIGITAL 3** una vez.

15 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



➢ Al seleccionar una pista en un MP3-CD y presionar el botón **+10/0**, se introducirá el dígito "0".
Ejemplo: Si usted desea seleccionar la pista 40 durante la reproducción de una cierta pista, presione los botones **4** y **+10/0**.



Repetición de una o todas las canciones

Pude repetir indefinidamente:
- una canción concreta de un disco compacto
- todas las canciones del disco compacto elegido
- todas los discos cargados en el carrusel.

1

Para repetir...	Pulse CD REPEAT en el panel frontal una o más veces hasta...
La canción actual indefinidamente	REPEAT 1
El disco elegido	REPEAT 1 CD

2 Cuando se visualiza **1 CD** después de haber pulsado **CD REPEAT**, todos los discos cargados o el disco seleccionado se reproducirá una vez.



Función de última memoria

Cuando se vuelve a seleccionar la reproducción de CD después de que su reproductor de CD se ha parado o apagado, esta función le permite reproducir desde el inicio de la pista que usted acaba de oír.



Programación del orden de reproducción
(Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3-CD.)

Puede decidir por sí mismo:

- El orden en que desea escuchar las pistas
- Las pistas que no desea escuchar

➢
- Se puede programar hasta una selección máxima de 30 pistas para escucharlas en un orden deseado.
- Antes de seleccionar la pista, el reproductor de CD se debe parar.
- Esta función puede usarse simultáneamente con la función CD Repeat (Repetición del CD).

1 Si es necesario, detenga el reproductor pulsando ■.

2 Cargue los CDs que desee.

3 Pulse **PROGRAM**.

Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:



(01 = N° del programa, DI = N° del disco, – – = N° de la canción en el disco)

4 Seleccione la canción deseada girando el mando **MULTI JOG**:
- a la izquierda para retroceder entre las canciones
- a la derecha para avanzar entre las canciones.

5 Pulse **PROGRAM** para confirmar su selección.

Resultado: La selección se almacena y aparece .

6 Para seleccionar otras canciones, repita los pasos **4** a **6**.

7 Pulse **VCD/CD** (▶/II) para comenzar a escuchar la selección en el orden en que se programaron las canciones.

8

Para...	Gire el mando MULTI JOG...
Escuchar otra vez la canción actual	Un punto a la izquierda
Escuchar la canción anterior	Dos puntos a la izquierda
Escuchar la canción siguiente	Un punto a la derecha
Ir hacia adelante o atrás una o más canciones	El número adecuado de puntos a la derecha o a la izquierda

9 Para anular la selección, pulse ■.

➢
- una vez si el reproductor está parado
  Resultado: **PRGM** ya no aparece.
- Si abre el compartimiento, se anula la selección.
- También puede utilizar los botones ⏮ / ⏭ para seleccionar las pistas deseadas en el paso **5**, **9**.



Comprobación y cambio del orden de reproducción

Puede comprobar y cambiar su selección de canciones en cualquier momento.

1 Pulse ■ una vez si ha comenzado a escuchar la selección.

2 Pulse **PROGRAM**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:

(CH = Comprobar, 01 = N° del programa, DI = N° del disco, – – = N° de la canción en el disco)

➢ Si ya ha programado 30 canciones, se visualizará **C** en lugar de **P** cuando pulse **PROGRAM**.

3 Pulse **PROGRAM** de nuevo.
Resultado: Aparece la primera canción seleccionada junto con la letra **C** (Cambio).

4 Pulse **PROGRAM** una o varias veces hasta que aparezca la canción que vaya a cambiar.

5 Pulse ⏮ y ⏭ o gire el **MULTI JOG** para seleccionar una pista diferente.

6 Pulse **PROGRAM** para confirmar el cambio.

7 Pulse **VCD/CD** (▶/II) para comenzar a escuchar la selección.
Resultado: Se escucha la primera canción seleccionada.

➢ Cuando seleccione las pistas cuyos números correspondan a cifras con 3 dígitos (cifras mayores a 100), use los botones **DIGITALES**.





Reproducción de un Video CD

Para poder reproducir videos de VIDEO-CD, asegúrese de que su unidad esté conectada a su equipo de TV.

Esta unidad está diseñada para reproducir video CD, versión 1.1 y 2.0. Sólo con la versión 2.0 se puede activar la función de menú en pantalla. Esta unidad no reproducirá VIDEO-CD que no sea de la versión 1.1 ó 2.0.

1 Deslice el interruptor **STANDBY/ON** y establezca el modo VCD.

2 Presione el botón **OPEN/CLOSE** (▲) en la unidad para abrir la bandeja del CD.
Resultado: aparece el mensaje "**OPEN**" y se abre la bandeja para el CD..

3 Cargue un Video-CD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.

4 Presione el botón **OPEN/CLOSE** (▲) otra vez para cerrar la bandeja del CD.

5 Para reproducir:
- En la versión 1.1, presione el botón ▶/II para acceder directamente a la película, ya que no hay menú en pantalla.
- En la versión 2.0, cargue un video CD, "**Video CD2.0**", y aparecerá "**MENU ON**" en la pantalla de TV. Presione el botón ▶/II y aparecerá el menú en la pantalla de la TV.
  Seleccione un número del menú usando los botones **digitales** del control remoto o el botón **MULTI JOG** y presione el botón **VCD/CD(▶/II)**

➢
- Para volver al menú anterior, presione el botón **RETURN** del control remoto o el botón **ENTER** del panel frontal.
- Cuando reproduzca un Video-CD versión 2.0, la lectura puede tomar más tiempo, dependiendo del contenido del disco.

6 Presione el botón ▶/II en el control remoto para recibir una imagen fija.
Resultado: Sale el mensaje Pause, aparece una imagen fija y se corta el sonido.

7 Para volver a la reproducción normal, presione el botón **VCD/CD(▶/II)**

8 Presione el botón ■ Stop para parar la reproducción.

➢
- Asegúrese de que el VIDEO-CD a reproducir no esté defectuoso ópticamente, ya que esto puede ocasionar un sonido distorsionado o que se dañe la unidad.



Funciones de búsqueda

Usted puede buscar rápidamente un determinado pasaje durante una reproducción.
Esta función es compatible con CD o VCD Ver 1.1 y Ver 2.0 en modo de menú desactivado.

1

Para...	Mantenga presionado...
Buscar hacia delante	⏭
Buscar hacia atrás	⏮

2 Suelte los botones **SKIP/SEARCH** cuando el pasaje deseado se haya encontrado.

➢ En el Video CD versión 1.1, en el cual el contenido del disco es de 15 minutos de duración, usted puede buscar hacia delante y hacia atrás a intervalos de cinco minutos.

3

Para...	Presione ...
Buscar hacia delante a intervalos de 5 minutos	⏭
Buscar hacia atrás a intervalos de 5 minutos	⏮

Resultado: La imagen está fija, y el contenido del disco se mueve hacia delante o hacia atrás a intervalos de 5 minutos. La reproducción se reanuda entonces desde esta nueva posición.

➢ En el modo SKIP/SEARCH o SCAN, el sonido puede oírse sólo parcialmente y las escenas de imágenes cambiarán esporádicamente, hasta que se haya encontrado el pasaje buscado.

➢ FF X1, X2, X3,X4 de la velocidad de reproducción .



Función de búsqueda por tiempo
(Esta función está disponible sólo para la reproducción de un CD/VCD)

Sírvase usar esta función para reproducir una pista deseada en un tiempo determinado de la reproducción.

1 Presione el botón **TIME SEARCH**.

2 Establezca el tiempo deseado presionando los botones **DIGITALES**.

3 Presione el botón **PLAY (▶/II)** .



Cuando se ajuste la velocidad de reproducción

Prenda la TV y establezca el modo de video.

Presione el botón **SLOW** en el control remoto cuando la función de reproducción esté activada.

- ♦ No se oirá el audio cuando se presiona el botón **SLOW**.
- ♦ La reproducción en cámara lenta es de 1/2, 1/4, 1/8 de la velocidad de reproducción normal.

Para volver al funcionamiento normal.

- ♦ Presione el botón **VCD/CD** (▶/II)

➢ Cuando se selecciona el modo cámara lenta o cuadro el disco tendrá sólo la función hacia delante.





Método de selección NTSC/PAL

Según el tipo de DISCO o de TV, presione el botón REC/PAUSE en el panel frontal.

Establezca el sistema en modo standby (apagado) y presione el botón **REC/PAUSE** en el panel frontal.

Resultado: Cada vez que se presiona el botón **REC/PAUSE**, aparece lo siguiente en la pantalla:

NTSC → PAL



Función de selección de sonido

Con esta función, usted puede reproducir un CD de video que ofrezca sonido por 2 canales (bilingüe) como idioma original. De igual manera, con video CD de Karaoke, usted puede seleccionar entre el canal para música sin la parte vocal para poder cantar solo, o el canal completo con música y parte vocal.

Durante la reproducción, presione el botón **SOUND** en el control remoto.

Resultado: Cada vez que se presiona el botón **SOUND**, aparece lo siguiente en la pantalla del equipo y en la pantalla de TV:

L-CH (L-ch MONO) → R-CH (R-ch MONO) → STEREO

- ♦ **L-CH** : Se reproduce sólo el canal izquierdo (parte instrumental) por los altavoces derecho e izquierdo.
- ♦ **R-CH** : Se reproduce sólo el canal derecho (parte vocal) por los altavoces derecho e izquierdo.
- ♦ **STEREO** : Cancela el Multiplex Sound (se reanuda la reproducción normal en estéreo).

➢ Usted puede seleccionar si desea escuchar el sonido por el canal izquierdo, por el canal derecho o por ambos canales.



Función de CONTROL DE TONOS

Esta función sirve solamente para el modo VCD cuando el micrófono está conectado.

Presione el botón **KEY CONTROL** para ajustar el tono a su voz. (el control de tonos de 15 pasos que puede usted seleccionar)

Resultado: Cada vez que se presiona el botón **KEY CONTROL #, ó b**, aparece el siguiente indicador en la pantalla de TV:

♭ . . . . . ♮ . . . . . #

b : Tono grave
 # : Tono agudo



Función VCD VIEW

Esta función puede servir para buscar fácilmente una pista deseada en un VCD. Esta función es compatible con CD o VCD Ver 1.1 y Ver 2.0 en modo de menú desactivado.

Cuando usted desea seleccionar una pistaa

1 Presione el botón **DISC VIEW** en estado de STOP.
Resultado: Aparece el mensaje "**TRACK VIEW**" en la pantalla.
La pantalla se divide en 9 partes y cada imagen en la pantalla se reproduce por 8 segundos.
–Presione el botón NEXT(▶▶|) para ver las pistas siguientes.
–Presione el botón PREV.(|◀◀) para ver las pistas anteriores.

2 Seleccione una pista presionando los botones **DIGITALES**.
Resultado: La imagen que seleccionó aparece en pantalla completa.

3 Cuando usted desee parar la función DISC VIEW, presione el botón ■.

- ♦ **Cuando utilice más de 10 pistas:**
  Presione los botones **DIGITALES** y **+10/0**, y seleccione el número de la pista deseada.
  (Referencia página 14).
  –Presione el botón NEXT(▶▶|) para ver la pista siguiente.
  –Presione el botón PREV.(|◀◀) para ver la pista anterior.



Cuando usted desea seleccionar un ÍNDICE

Esta función sirve para buscar una escena deseada ya que presenta las pistas reproducidas por tiempo.

1 Reproducir las imágenes presionando el botón (▶/II).

2 Presione el botón **DISC VIEW**.
Resultado: Aparece el mensaje "**INDEX VIEW**" en la pantalla.
La pantalla se divide en 9 partes y cada imagen en la pantalla se reproduce por 8 segundos.

3 Reproduzca las imágenes presionando el botón **DIGITAL** correspon diente.
Resultado: Una de las nueve imágenes se presenta en pantalla completa.



Función ZOOM

1 Presione el botón **ZOOM** durante la reproducción.
Resultado: La imagen a reproducir será ampliada dos veces con respecto a la imagen anterior.

♦ Durante el funcionamiento del zoom, si usted quiere mover la imagen hacia arriba/abajo/izquierda/derecha, sírvase presionar los botones **DIGITALES** respectivos (**2,4,6,8**).



Sintonizacion y almacenamiento de emisoras de radio

Se pueden almacenar hasta:

- 15 emisoras de FM
- 15 emisoras de AM

1 Encienda la minicadena pulsando **STANDBY/ON**.

2 Seleccione la función TUNER(SINTONIZADOR) pulsando **TUNER**.

3 Seleccione la banda de frecuencia deseada volviendo a pulsar **TUNER (Band)** en el panel frontal, o **TUNING MODE** en el mando a distancia.
Resultado: Se visualizará la indicación adecuada:

♦ **FM**	Modulación de frecuencia
♦ **AM(MW)**	Onda media

4

Para buscar una frecuencia...	**Pulse el botón TUNING MODE**
Manualmente	Una o varias veces hasta que aparezca **MANUAL**
Automáticamente	Una o varias veces hasta que aparezca **AUTO**

5 Seleccione la frecuencia que vaya a almacenar:
- ♦ haciendo girar el mando **MULTI JOG** a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente la frecuencia
  o
- ♦ pulsando los botones **TUNING** ﹀ o ﹀ en el mando a distancia.
- ♦ Para desplazarse por las frecuencias con más rapidez, mantenga pulsados los botones **TUNING DOWN** o **UP**.
- ♦ La búsqueda automática puede detenerse en una frecuencia que no corresponde a una emisora de radio. En este caso use la búsqueda manual.

6 Ajuste el volumen:
- ♦ girando el mando **VOLUME** del panel frontal.
  o
- ♦ pulsando los botones **VOLUME +** o **–** del mando a distancia.

7 Seleccione el modo estéreo o mono pulsando **MONO/ST**.

8 Si no quiere almacenar la emisora de radio encontrada, vuelva al paso 4 para buscar otra emisora.

De otra manera:

a Pulse el botón **MEMORY**.
Resultado: Se visualiza **PRGM** durante unos segundos.

b Presione los botones multifunciones **TUNING DOWN** y **UP** para atribuir un número de programa entre **1** y **15**.

c Pulse el botón **MEMORY** para almacenar la emisora de radio.
Resultado: **PRGM** deja de parpadear y se memoriza la emisora.

9 Para memorizar cualquier otra frecuencia de radio deseada, repita los pasos **3** a **8**.

➢ ♦ La función de almacenamiento puede utilizarse para asignar una nueva emisora a un número de programa existente.





Selección de una emisora de radio almacenada

Puede escuchar una frecuencia de radio almacenada o cualquier otra emisora de radio que desee.

1 Encienda la minicadena pulsando **STANDBY/ON**.

2 Seleccione la función TUNER pulsando **TUNER** (Band) en mando a distancia.

3 Seleccione la banda de frecuencia deseada pulsando **TUNER** (Band) en el mando a distancia, o **TUNER** (Band) otra vez en el panel frontal.

4 Pulse el botón **TUNING MODE** del panel frontal de la unidad o el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que se visualice "**PRESET**".

5 Gire **MULTI-JOG** del panel frontal a la derecha o la izquierda hasta que encuentre la emisora deseada o pulse ⏮/ ⏭ para seleccionar la emisora deseada.
o
Seleccione la emisora de radio deseada pulsando el número de emisora almacenada utilizando el botón **TUNING** ﹀ o ﹀ del mando a distancia.
Resultado : Se recibe ahora la emisora deseada.





Mejora de la recepción de la señal de radio

Puede mejorar la calidad de la recepción de radio:
- ♦ girando la antena FM o AM(MW)
- ♦ probando la posición de las antenas FM y AM(MW) antes de fijarlas de forma permanente.

➢ Si la recepción de una emisora FM es débil, pulse el botón **MONO/ST.** para cambiar del modo estéreo al modo mono. Mejorará la calidad del sonido.



Audición de una cinta

➢ ♦ Manipule siempre con cuidado sus cintas; si es necesario, remítase al párrafo titulado "**Precauciones al usar cintas de audio**", en la **página 26**.

1 Encienda el aparato pulsando **STANDBY/ON**.

2 Seleccione la función TAPE pulsando **TAPE** en el panel frontal.

3 Abra la platina 1 ó 2 presionando y soltando la cubierta de la platina donde está escrito **PUSH EJECT** (⏏).

4 Introduzca la cinta pregrabada con el borde abierto hacia abajo.

5 Cierre la platina presionándola hasta oír un clic.
Resultado: Según la platina seleccionada, aparece la indicación **1** ó **2** delante del número del contador.

6 Si introdujo dos cintas, pulse **TAPE 1/2** en el panel frontal, o directamente el botón **TAPE 1/2** en el mando a distancia para seleccionar la cinta que se va a reproducir.
Resultado: Según la platina seleccionada, aparece la indicación TAPE 1 o TAPE 2.

7

Para escuchar la...	Pulse ...
Cara A	TAPE (◀▶)
Cara B	TAPE (◀▶)

Resultado: Comienza a escucharse la cinta.

8 Cuando la cinta se detiene, seleccione una de las siguientes funciones según sea necesario.

Panel frontal

Para...	Pulse ...
Rebobinar la cinta	⏮
Avanzar rápidamente la cinta	⏭

Mando a distancia

Para...	Pulse ...
Rebobinar la cinta	◀◀
Avanzar rápidamente la cinta	▶▶

9

Para...	Pulse...
Detener la reproducción o la búsqueda	■



Función de grabación sincronizada de CD

Puede grabar un disco compacto en una cinta de dos modos diferentes:
- ♦ grabación sincronizada
- ♦ grabación directa.

grabación sincronizada

Esta función permite sincronizar el comienzo de la grabación con el comienzo del disco o canción elegida.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.
2 Introduzca una cinta virgen en la platina 2.
3 Seleccione la función VCD/CD pulsando **VCD/CD** en el panel frontal.
4 Introduzca un disco compacto.
5 Seleccione el disco deseado.
6 Seleccione la canción deseada y pulse **CD Synchro** o pulse **CD Synchro** directamente para comenzar la grabación desde el principio del disco.
Resultado: Aparece el mensaje "SYNC,REC" en rojo y comienza la grabación.
7 Para detener la grabación, pulse ■ .



grabación directa

El modo de grabación directa le permite comenzar a grabar cualquier pista del disco compacto.

♦ Sólo puede grabar en la cinta de la platina 2 (DECK 2).
♦ No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.
2 Introduzca una cinta virgen en la platina 2.
3 Seleccione la función VCD/CD pulsando **VCD/CD** en el panel frontal.
4 Introduzca el disco compacto.
5 Seleccione el disco deseado.
6 Seleccione la pista deseada en el disco compacto y pulse ▶/II en el panel frontal, o ▶/II en el mando a distancia, para poner el reproductor en modo de pausa.
7 Pulse **REC/Pause**.
Resultado: Aparece el mensaje "REC" en rojo y comienza la grabación.
8 Pulse (▶/II) para iniciar la reproducción de la pista.
Resultado: La pista se graba en la cinta.
9 Para detener la grabación, pulse ■ .



Grabación de un programa de radio

Puede grabar el programa de radio que desee.

♦ Sólo puede grabar en la cinta de la platina 2 (DECK 2).
♦ No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.
2 Introduzca una cinta virgen en la platina 2.
3 Seleccione la función TUNER pulsando **TUNER**.
4 Seleccione la emisora de radio que desee grabar presionando **Tuning** ∧ o ∨ en el control remoto o presionando ⏮/⏭ **DOWN** o **UP** en el panel frontal.
5 Pulse **REC/PAUSE**.
Resultado: Aparece el mensaje "REC" en rojo y comienza la grabación.
6 Para detener la grabación, pulse ■ .



Copia de una cinta

Puede copiar una cinta de la platina 1 (DECK 1) a la platina 2 (DECK 2). Dispone de dos opciones:
- ♦ Regrabación a velocidad normal

➢ ♦ No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación.
♦ No introduzca la cinta que vaya a copiar en la platina 2, ya que se borrará cuando comience la grabación.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.
2 Introduzca una cinta virgen en la platina 2 (DECK 2).
3 Introduzca la cinta que vaya a copiar en la platina 1 (DECK 1).
4

Para copiar una cinta a...	Pulse...
Velocidad normal	DUBBING

Resultado: Aparecen las indicaciones correspondientes y la cinta de la platina 1 se copia en la cinta de la platina 2.
5 Para detener el copiado, pulse ■ .



Selección del modo de reproducción de una cinta(Sólo platina 2)

Su minicadena posee tres modos de reproducción de cintas, lo que le permite escuchar ambas caras de la cinta automáticamente.
Pulse REVERSE MODE hasta que aparezca el símbolo correspon- diente.

Cuando aparece...	La minicadena reproduce...
⇉	Una cara de la cinta seleccionada y después se detiene.
⇆	Una cara de la cinta. La otra cara de la cinta y después se detiene.
↻	Ambas caras de la cinta indefinidamente hasta que pulse Stop.



Uso del contador para ordenar las canciones

Al reproducir un casete aparece un contador para que pueda anotar el valor del mismo al comienzo de cada pista. De esta forma, puede iniciar la reproducción al comienzo de la pista que desee escuchar.

➢ El contador aparece solamente cuando un casete está en reproducción.

Antes de comenzar a grabar una casete de la que desea anotar los valores del contador al comienzo de cada canción, ponga el contador a cero pulsando **COUNTER RESET** en el panel frontal.



Programación temporizada para iniciar la reproducción

El temporizador le permite encender o apagar la minicadena a horas específicas.
Ejemplo: Desea despertarse con música cada mañana.

➢ Si ya no desea que la minicadena se encienda o apague automáticamente, debe anular la programación del temporizador

☛ ♦ Antes de programar el temporizador, compruebe que la hora que marca es correcta.
♦ Para realizar cada paso dispone de unos pocos segundos para establecer las opciones deseadas. Si supera este intervalo de tiempo, debe comenzar de nuevo.

1 Encienda la minicadena pulsando el botón **STANDBY/ON**.

2 Pulse **TIMER/CLOCK** hasta que aparezca TIMER .

3 Pulse **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: Aparece ON TIME (en lugar de los símbolos del ecualizador) durante unos segundos, seguido por cualquier hora de conexión ya programada; podrá establecer la hora de conexión.

4 Programe la hora de conexión.
a Fije la hora girando el mando **MULTI JOG** a la derecha o a la izquierda.
b Pulse **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: El indicador de minutos parpadea.
c Fije los minutos girando el mando **MULTI JOG** a la derecha o a la izquierda.
d Pulse **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: Aparece OFF TIME (en lugar de los símbolos del ecualizador) durante unos segundos, seguido por cualquier hora de desconexión ya programada; podrá establecer la hora de desconexión.

5 Programe la hora de desconexión.
a Fije la hora girando el mando **MULTI JOG** a la derecha o a la izquierda.
b Pulse **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: El indicador de minutos parpadea.
c Fije los minutos girando el mando **MULTI JOG** a la derecha o a la izquierda.
d Pulse **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: Aparece VOL XX, donde XX corresponde al volumen ya definido.

6 Presione ⏮ y ⏭ para ajustar el volumen y presione **ENTER/DISPLAY**.
Resultado: La fuente a ser seleccionada aparecerá

7 Gire el mando **MULTI JOG** para seleccionar la fuente de audio que se va a escuchar cuando se encienda la minicadena.

Si selecciona...	Debe también...
TAPE (cinta)	Introducir una cinta grabada en una de las platinas antes de poner el aparato en modo de reposo.
TUNER (radio)	**a** Pulse **ENTER/DISPLAY**. **b** Seleccione una emisora programada girando el botón **MULTI JOG** hacia la derecha o hacia la izquierda.
VCD/CD (disco compacto)	Cargue uno o más discos compactos.

8 Pulse **ENTER/DISPLAY** para confirmar la programación del temporizador.

9 Pulse **STANDBY/ON** para poner el sistema en modo de reposo.
Resultado: Aparece en la parte inferior izquierda de la hora, indicando que el temporizador está activado.
La minicadena se encenderá automáticamente a las horas fijadas.

➢ Si los horarios de encendido y apagado son idénticos, aparece la palabra ERROR.



Para configurar la función del temporizador

♦ Puede utilizar los botones **MULTI JOG** o ⏮ / ⏭ para ajustar en el paso **4**, **5**, **6**, **7**.

Cancelación del temporizador

Después de programar el temporizador éste se activa automáticamente, como muestra el indicador TIMER. Puede detener el temporizador si ya no desea utilizarlo.

➢ Puede detener el temporizador en cualquier momento (con la minicadena encendida o en modo de reposo).

Para...	Pulse TIMER-ON/OFF...
parar el temporizador	Una vez. Resultado: ya no aparece.
Reiniciar el temporizador	Dos veces. Resultado: aparece de nuevo.



Desactivación temporal del sonido

Puede desactivar temporalmente el sonido de su minicadena.
Ejemplo: Desea responder a una llamada telefónica.

1 Pulse el botón **MUTE** en el mando a distancia.

2 Para volver a conectar el sonido (al mismo volumen en que estaba), pulse otra vez **MUTE** o los botones **VOLUME**.



Selección del ecualizador

Su minicadena dispone de un ecualizador preajustado que le permite elegir el balance más apropiado entre los sonidos graves y agudos según el tipo de música que esté escuchando.

Este modelo proporciona D.S.P, de modo que pueda disfrutar, virtualmente, del sonido original de cada grabación.

Seleccione **SOUND MODE** girando el botón del panel frontal o presione **SOUND MODE** en el mando a distancia hasta seleccionar la opción que desea.

Para obtener un...	Seleccione...
Balance normal (lineal)	PASS
Balance apropiado para música "pop"	POP
Balance apropiado para música "rock"	ROCK
Balance apropiado para música "classic"	CLASSIC
Balance apropiado para música "LIVE"	LIVE
Balance apropiado para música "HALL"	HALL
Balance apropiado para música "CINEMA"	CINEMA
Balance apropiado para música "USER EQ"	USER EQ



Función SUB Woofer Level

Puede controlar el nivel del altavoz para graves con el conector SUB WOOFER OUT SYSTEM CONTROL.

1 Presione el botón **POWER** para prender el altavoz para graves.

2 Gire el botón **VOLUME** para ajustar el volumen del altavoz para graves.



Función Q. SURROUND

Su sistema compacto está equipado con la función Q. SURROUND (SONIDO ENVOLVENTE).

Q. SURROUND sustituye al sonido estéreo convencional con un sonido más amplio y más real. Crea la sensación de estar justo en el centro de la música y de estar rodeado de sonido de música total.La función Q SURROUND puede proporcionar sonido 5.1Ch SURROUND, igual que cuando se reproducen los efectos sonoros de un disco DVD.

1 Pulse el botón **Q. SURROUND** una vez.
Aparece "Q SURR" y el sonido se emite a través de los altavoces 5.1Ch.

2 Pulse de nuevo el botón **Q. SURROUND**.
Aparece "OFF" y el sonido se emite a través de los altavoces 2.1Ch.



Ajuste del sistema para que se apague automáticamente

Cuando está escuchando un disco compacto o un casete, puede establecer el sistema para que se apague automáticamente.
Ejemplo: Desea dormirse con la música.

1 Presione **AI SLEEP**.
Resultado: comienza la reproducción y aparece la siguiente indicación:
90 MIN

2 Vuelva a presionar **AI SLEEP** una o varias veces para indicar la duración de reproducción que desea antes de que el sistema se apague:

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

➢ En cualquier momento, usted puede:
- Comprobar el tiempo restante presionando **AI SLEEP**
- Cambiar el tiempo restante repitiendo los pasos **1** y **2**

3 Presione **AI SLEEP** una o varias veces hasta que aparezca **AI SLEEP**.
Resultado: El sistema se apagará automáticamente al final del disco o del casete.

4 Para cancelar la función SLEEP, presione **AI SLEEP** una o varias veces hasta que aparezca el mensaje **OFF**.



Función de nivel de graves

La función GRAVES acentúa los tonos bajos y produce efectos de sonido de golpes sordos.

1 Gire el botón BASS del panel frontal para seleccionar uno de los niveles entre **BASS -08** y **BASS +08**, 9 opciones en total.

2 Puede seleccionar el nivel de tonos bajos que desee.



Función de nivel de agudos

La función de control de agudos acentúa los tonos altos y produce efectos de sonido de golpes sordos.

1 Gire el botón Treble del panel frontal para seleccionar uno de los niveles entre **TRE -08** y **TRE +08**, 9 opciones en total.

2 Puede seleccionar el nivel de tonos altos que desee.



Conexión de los auriculares

Puede conectar auriculares a su minicadena para escuchar música o programas de radio sin molestar a otras personas en la habitación.
Los auriculares deben tener una miniclavija de 3,5 ø o un adaptador apropiado.

Conecte los auriculares al conector **PHONES** del panel frontal.
Resultado: Los altavoces ya no se usan para difundir el sonido.

☛ El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar el sentido auditivo.



Función de micrófono

El micrófono permite que el usuario mezcle su voz para cantar junto con la música.

Preparación
Enchufe el micrófono con un conector 6.3ø mic en el terminal para micrófono.

1 Gire el botón **MIC LEVEL** para ajustar el volumen del micrófono **MIC1, MIC2** .

2 Presione el botón **ECHO**.

➢ La función **POWER SURROUND** no está disponible cuando se enchufa un micrófono en alguno de los conectores **MIC**.



Instrucciones de seguridad

En las siguientes figuras se representan las precauciones que debe observar al utilizar y trasladar su minicadena de un lugar a otro.



Condiciones de funcionamiento:
Temperatura ambiente: 5°C - 35°C
Humedad: 10%-75%



No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.



No coloque recipientes con agua encima de la cadena. La entrada de agua en la cadena podría provocar descargas eléctricas peligrosas y dañar el equipo. En caso de que entre agua, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente de la red.



En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.



Quite las pilas del mando a distancia si no lo va a emplear durante un periodo prolongado. Las pérdidas de ácido de las pilas pueden causar graves daños al mando a distancia.



Cuando emplee auriculares, tenga cuidado de no escucharlos con un volumen excesivo. El uso prolongado de auriculares a un volumen excesivo puede provocar daños auditivos.



No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños en el cable de alimentación pueden provocar daños en el equipo (peligro de incendio) o causar descargas eléctricas.



No desmonte ningún panel del equipo. El interior de la cadena contiene componentes activos que podrían provocar descargas eléctricas.

Limpieza de su minicadena

Para obtener el mejor rendimiento posible de su minicadena, debe limpiar regularmente los siguientes elementos:
- la carcasa exteriorde la minicadena
- el reproductor de discos compactos
- el reproductor de cintas (cabezales, rodillos y rodillos de arrastre).

☛ Desenchufe siempre la minicadena de la toma de alimentación:
- antes de limpiarla
- si no va a usarla durante largo tiempo.

Carcasa exterior
Limpie regularmente la carcasa usando un trapo y un detergente suaves. No utilice polvos abrasivos, ni limpiadores líquidos ni en aerosol. Evite que entre líquido en la minicadena.

Reproductor de discos compactos

1 Antes de reproducir un disco compacto, límpielo con un limpiador especial para CD. No utilice los mismos limpiadores que para los discos de vinilo. Límpielo cuidadosamente desde el centro hacia fuera.

2 Limpie regularmente el reproductor con un disco limpiador especial (disponible en su distribuidor local).

Reproductor de cintas

1 Pulse **Push Eject**(⏏) para abrir la platina..

2 Use un bastoncillo y un producto especial para la limpieza de reproductores de cintas:
- el cabezal (1)
- los rodillos (2)
- rodillos de arrastre(3)



☛
- Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.
- Aunque su minicadena es muy sólida, no debe usarse en un ambiente con mucho polvo ni someterla a choques o a temperaturas excesivas (cerca de fuentes de calor, exposición directa al sol, etc.).
- Si la minicadena desprende un mal olor, desenchúfela y póngase en contacto con el servicio postventa.

Precauciones al usar discos compactos

- Trate los discos compactos con cuidado. Cójalos siempre por los bordes para evitar dejar huellas en la superficie brillante.
- Después de terminar de escuchar un disco compacto, vuelva a ponerlo siempre en su caja.
- No pegue papeles ni cintas adhesivas en los discos y no escriba en la etiqueta.
- Límpielos con un trapo especial.
- Guarde los discos compactos en un lugar limpio y lejos de la exposición directa al sol, donde no estén expuestos a altas temperaturas.
- Use siempre discos compactos que lleven la marca DIGITAL .



Precauciones al usar cintas de audio

- Compruebe que la cinta está suficientemente tensa.
- Para evitar borrar una cinta que desea conservar, rompa las lengüetas de seguridad del borde superior de la cinta. Para volver a grabar esta cinta, tape los huecos con una cinta adhesiva.
- Cuando termine de escuchar una cinta, vuelva a guardarla siempre en su caja.
- Almacene sus cintas en un lugar limpio, lejos de la exposición directa al sol y donde no estén expuestas a altas temperaturas.
- Evite usar cintas de 120 minutos, ya que someten al mecanismo a un esfuerzo innecesario.







Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa

Siempre se necesita tiempo para familiarizarse con un aparato nuevo. Si tiene alguno de los problemas que se indican a continuación, trate de aplicar las soluciones sugeridas. Esto puede ahorrarle el tiempo y los inconvenientes de una llamada innecesaria al servicio posventa.

	Problema	Comprobaciones/Explicación/Solución
GENERAL	La minicadena no funciona	• *El cable de alimentación no está enchufado correctamente o la toma de alimentación no recibe suministro.* • *Hay que cambiar las pilas del mando a distancia o no se ha respetado la polaridad.* • *No se ha pulsado el botón **STANDBY/ON**.*
	No hay sonido	• *El volumen está puesto al mínimo.* • *No se ha seleccionado la función correcta (TUNER, CD, TAPE, AUX)* • *Ha conectado los auriculares.* • *Se han desconectado los altavoces.* • *Se ha pulsado el botón **MUTE**.*
	El temporizador no funciona	• *Se ha detenido el temporizador al pulsar **TIMER ON/OFF**.*
	Cuando, después de efectuar todo lo anterior, continúa sin funcionar.	• *Si pulsa el botón **STOP** durante 5 segundos estando apagado (OFF) el equipo, volverá a su estado inicial(RESET).*
CD/MP3 CD	El reproductor de discos compactos no comienza la reproducción	• *No se ha seleccionado la función CD.* • *El disco se ha puesto hacia abajo, o está sucio o rayado.* • *El sensor láser está sucio o tiene polvo.* • *La minicadena no se ha instalado en una superficie plana y horizontal.* • *Se ha formado una condensación en el reproductor; deje la minicadena en un lugar cálido y ventilado durante al menos una hora.*
	El disco MP3 no se puede reproducir.	• *Use su PC para confirmar si la extensión del archivo es*.mp3.*
CINTAS	No se reproduce la cinta	• *No se ha seleccionado la función TAPE.* • *La cinta no se ha introducido correctamente.* • *No se ha cerrado el reproductor de cintas.* • *La cinta está floja o cortada.*
	El volumen baja. La cintra no se borra correctamente. Hay demasiada oscilación y fluctuación	• *Los cabezales de audio están sucios* • *Los rodillos o los rodillos de arrastre están sucios.* • *La cinta está desgastada.*
RADIO	La recepción es muy débil o no se recibe a ninguna emisora de radio	• *No se ha seleccionado la función TUNER(SINTONIZADOR).* • *No se ha seleccionado la frecuencia de radio correctamente.* • *La antena está desconectada o mal orientada. Gírela hasta que encuentre la mejor orientación.* • *Se encuentra en un edificio que bloquea las ondas de radio. Debe instalar una antena exterior.*

Si estas indicaciones no le permiten solucionar el problema, anote:

- los números de modelo y de serie, impresos normalmente en la parte posterior de la minicadena
- los datos de su garantía
- una descripción clara del problema.

Póngase en contacto con su concesionario local o con el servicio posventa de SAMSUNG.

Especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza permanente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones del usuario pueden ser objeto de modificaciones sin aviso previo.

RADIO	
AM (MW)	
Relación señal/ruido	40 dB
Sensibilidad útil	60 dB
Distorsión armónica total	2 %
FM	
Relación señal/ruido	55 dB
Sensibilidad útil	12 dB
Distorsión armónica total	0,6 %
REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS	
Capacidad	3 discos
Gama de frecuencias	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Relación señal/ruido	85 dB (a 1 KHz) con filtro
Distorsión	0,05 % (a 1 KHz)
Separación de canales	75 dB
Tamaño de discos	Diámetro: 120 o 80 mm. Espesor: 1,2 mm
REPRODUCTOR DE CINTAS	
Gama de frecuencias	125 Hz ~ 10 KHz
Relación señal/ruido	40 dB
Separación de canales	30 dB
Efecto de borrado	50 dB (sin filtro)
SECCIÓN DE AUDIO	
Potencia de salida	
Altavoz frontal (4 Ω)	180 vatios/CH RMS, IEC (distorsión armónica total: 10 %)
Altavoz central(6 Ω)	100 vatios/CH RMS, IEC (distorsión armónica total: 10 %)
Altavoz trasero(6 Ω)	70 vatios/CH RMS, IEC (distorsión armónica total: 10 %)
Altavoz para graves(4 Ω)	200 vatios/CH RMS, IEC (distorsión armónica total: 10 %)
Separación de canales	40 dB
Relación señal/ruido	75 dB
GENERAL	
Dimensiones	280 (L) x 372 (A) x 390 (P) mm
Alimentación	127V c.a. +-10 % 60Hz
Consumo	110W

ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO,S.A.de C.V.
Vía Lopez Portillo No.6,
Col.San Fco.Chilpan Tultitlán,Estado
de México, C.P.54940
Tel :01.(55) 5747.5100/01.800.726.7864
Fax:01 (55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
chenjiang Town,Huizhou City,
Guangdong Province,China

AH68-01862F